Googleトークを利用する

Googleトークは、Googleのインスタントメッセージサービスです。 携帯電話やWebサイトのGoogleトーク利用者とコミュニケーション をとることができます(あらかじめ、Googleアカウントでログイン しておいてください)。

★ 友だちをトークに招待する

1

待受画面で ● ランチャー画面 (ツール2・エンタメ) で
(トーク) • ●



🔀 トーク画面 (友だちリスト画面) が表示されます。

2





3

追加したい友だちのGoogleアカウントを入力 \bigcirc \bigcirc 招待状



友だちが招待を受け入れると、トーク画面に友だちのアカウントが表示されます。

トークを利用する

1

待受画面で ● う ランチャー画面 (ツール2・エンタメ) で (トーク) ・ ●



📈 トーク画面 (友だちリスト画面) が表示されます。

2

チャットしたい友だちの名前を選択 🔷 🗨



🌠 チャット画面が表示されます。

3

メッセージを入力 🔷 🗨 送信 🔷 🗨

🏁 メッセージが送信されます。

トーク利用時の操作

オンラインステータスとメッセージを設定する

友だちの画面に表示される自分のステータスとメッセージを設定 することができます。

トーク画面(友だちリスト画面)で自分のアカウントを選択

● ◆ メッセージ入力欄を選択 ◆ ステータスメッセージを

入力 🔵 🗨 🖨 完了 🔵 🗨

チャットの招待を受け入れる

Googleトークへ招待されると、友だちリスト画面に通知が表示されます。

トーク画面(友だちリスト画面)で チャットへの招待 🔿

● → 承諾 → ●

トークを終了する

トーク画面 (友だちリスト画面) で MENU 🗦 ログアウト

()

チャット中の友だちを切り替える

複数の友だちとチャットをしているときは、会話を切り替えることができます。

チャット画面で MENU → チャット相手の切替 → ● → チャットしたい友だちを選択 → ●

チャットをオフレコにする

友だちとのチャットの履歴を残さないようにできます。

チャット画面で MENU 🗦 オフレコにする 🗦 🗨